

# ОХРАНА ТРУДА НА ПИЩЕБЛОКЕ

Перед началом работы  
МОЙ РУКИ С МЫЛОМ,  
НАДЕНЬ ЧИСТУЮ ОДЕЖДУ,  
ВОЛОСЫ УБЕРИ  
под колпак (косынку).

Подбери завязки,  
не закалывай одежду  
булавками.

Включай, выключай машины  
с помощью кнопок  
“ПУСК” и “СТОП”  
сухими руками.

Проверь наличие  
и надежность  
заземляющих соединений;  
отсутствие посторонних  
предметов в рабочей камере.



Проверь  
работу  
машины  
на холостом ходу



Не поручай  
свою работу  
необученным  
и посторонним.



Не удачный  
застрявшие  
клубки руками.  
Создади рабочее  
место в чистоте,  
убирай с пола  
отходы, разлитую  
воду



Плита должна иметь  
дополнительную  
изоляцию  
и покрытие.  
Пороги должны быть  
расположены от горячих  
плит на расстояние  
не ближе 10 см.



Этажерировать котлы  
на плите и сливать из  
котлов для рабочника,  
использования для этого  
специальные краны  
для кипячения-10 см,  
для мундира-50 см.



При поломке  
предохранительных  
клапанов,  
блокировочных  
устройств и других  
измерительных  
приборов